LOCATION DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS
VERHUUR VAN RECEPTIEMATERIAAL

Chauffage de terrasse au gaz

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la bombonne et ouvrir le robinet.

2. Tourner le bouton rouge vers la gauche et le maintenir enfoncé.

3. Simultanément, pousser sur le bouton du piezzo (étincelle) afin d'allumer le gaz ; il peut être nécessaire de répéter cette dernière opération plusieurs fois, le temps que le gaz arrive de la bombonne et qu'il s'enflamme.

4. Garder le bouton rouge enfoncé pendant 15 secondes, le temps que la sécurité chauffe.

5. Lâcher la pression et tourner le bouton rouge plus ou moins loin vers la droite en fonction de la puissance souhaitée.

Un chauffage à pleine puissance a une autonomie de 7 à 8 heures.

Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous appeler au +32 2 381 32 01.

Merci et bon amusement,

L'équipe CdS.

Digue du Canal 8 Vaartdijk • 1070 Anderlecht • T. +32 2 381 32 01 • F. +32 2 381 32 02 • info@cdsonline.be

LOCATION DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS
VERHUUR VAN RECEPTIEMATERIAAL

Terrasverwarmer op gas

HANDLEIDING

1. Sluit de gasfles aan en open de kraan.

2. Draai de rode knop naar links en houdt hem ingedrukt.

3. Tegelijkertijd, druk op de knop 'piaz'(vonk) om het gas te ontsteken (het is mogelijk dat u de handeling meermaals moet herhalen), tot het gas de verwarmer bereikt en ontsteekt.

4. Druk de rode knop in gedurende 15 seconden, dit is de tijd dat de zekering nodig heeft om op te warmen.

5. Laat de druk los en draai de rode knop naar rechts volgens de gewenste stand.

Een verwarming dat werkt op de hoogste stand heeft een vermogen van 7 tot 8 uur.

Indien u problemen of vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer +32 2 381 32 01.

Het CdS-team